

SÄILYTETTÄVÄ ASUNNOSSA!



Palovaroittimia koskevat vastuut muuttuvat

Vastuu palovaroittimen hankinnasta ja kunnossapidosta siirtyy **asukkaalta rakennuksen omistajalle**




Asukkaan tehtävät



**Toimiva
palovaroitin pelastaa
ihmishenkiä!**



Omistajan tehtävät



Rakennuksen omistaja voi olla

- Asunto-osakeyhtiö
- Asumisoikeusyhteisö
- Kiinteistön omistaja



Sisäministeriö
Inrikesministeriet

intermin.fi
pelastustoimi.fi

kts ohjeet kääntöpuolella =>

Ohje palovaroittimista asukkaalle

Lakimuutoksen myötä palovaroittimien hankinta- ja ylläpitovastuu siirtyy taloyhtiölle 1.1.2026 alkaen. Asukkaan vastuu palovaroittimista ei kuitenkaan kokonaan lakkaa. Asukkaana sinun on valvottava, että palovaroittimet ovat paikoillaan. Varmistettava niiden toiminta ja on tehtävä tarvittaessa ilmoitus puutteista ja vioista. Kaikki palovaroitin asennukset dokumentoidaan järjestelmäämme.

Käyttö

Normaalitilassa palovaroittimen LED vilkkuu noin kerran 344 sekunnissa. Se ilmaisee, että varoitin toimii normaalisti ja että paristossa on virtaa. Palovaroitin havainnoi savua joka 10. sekunti. Kun se havaitsee savua, laite hälyttää, ja merkkivalo vilkkuu punaisena niin kauan, kunnes savu on poissa.

Varoitus pariston varauksen vähenemisestä osoittaa, että jännite on liian matala. Palovaroitin antaa lyhyen merkkiäänän joka 43. sekunti.

Testaus

Palovaroitin testataan pitämällä keskellä oleva testipainike painettuna vähintään yhden (1) sekunnin ajan. Testaa varoittimet kuukausittain. Testaa varoittimet myös pidemmän poissaolon jälkeen ja aina kun tulet lomalta kotiin. Suojaa korviasi testin ajan.

Taukotila

Palovaroitin voidaan laittaa taukotilaan (matala herkkyys) painamalla Test / Tauko painiketta. Hälytysmerkkivalo vilkkuu joka 10. sekunti. Palovaroitin ei hälytä yhdeksän minuutin aikana, mikäli savu ei sakene. Jos savu sakenee, hälytys keskeyttää taukotilan. Taukotila päättyy automaattisesti yhdeksän minuutin tai painamalla Test / Tauko painiketta.

Ylläpito ja puhdistus

Palovaroitin tulee puhdistaa säännöllisesti ja vähintään kaksi kertaa vuodessa. Puhdista palovaroittimesi imuroimalla se suulakkeen avulla kuvan mukaan.

Asukkaan muistilista

- Testaa palovaroitin kuukausittain.
- Puhdistus kaksi kertaa vuodessa
- Ilmoita vioista taloyhtiölle.

